

Anleitung

Tauros Mini



Öffnen Sie die Klappen vor der Benutzung.



Zum Schneiden:

1. Platte 5 mm
2. Karton
3. Schneideschablone mit den Schneideseite nach unten
4. Platte 3 mm.



Zum Prägen in einer Schneideschablone:

1. Platte 3 mm
2. Prägematte
3. Schneideschablone mit dem Karton und den Schneideseite nach unten
4. Platte 3 mm



Das Ergebnis.



Zum Prägen mit einem Embossing Folder

1. Platte 3 mm
2. Embossing (Präge-) Folder inklusive Karton
3. Platte 3 mm



Das Ergebnis.