



Schneiden Sie eine Karte in die passende Größe.



Befestigen Sie die Die/Stanze für die Ecke auf die Platte der Schneidemaschine und legen Sie die Karte unter die Die/Stanze.



Kurbeln Sie dies durch die Maschine.



Drehen Sie die Die/Stanze und wiederholen Sie Schritt 3.




Befestigen Sie die Die/Stanze auf der anderen Seite der Karte.



Wiederholen Sie Schritt 3 und 4. Jetzt sind alle vier Ecken geschnitten.



Schneiden Sie die äußeren Kanten von der Karte ab.



Das Endergebnis!